

Waterstop RX-101 traka postavljena u jednom namotaju oko cijevi i stegnuta žicom. Važno: sa svake strane trake mora biti min. 7,5 cm betona

WATERSTOP RX-101

WATERSTOP RX-101

